

[illegible]

Manszeta uszczelniająca rurę osłonową

1. Płyty montować na początku i na końcu długości rury osłonowej podwójnie (0,15 m od końcówek) oraz pojedynczo co 0,5 m

4. Rury osłonowe muszą wychodzić poza pas drogowy na odległość co najmniej 1 m.